

IFM Givare

Brytaren monteras enkelt på manöverdonets översida.



Val av IFM-givare

Elektriskt utförande	Anslutnings-spänning	Kopplings-princip	Anslutning	Antal ledare	Kapslings-klass	EX-utförande	Typ beteckning	WM art.nr.
AC/DC	20-250 V	2-ledare	2m PVC-kabel	4	IP 67	-	IN 0110	13266
AC/DC	20-250 V	2-ledare	2m RTF-kabel	4	IP 67	-	IN 0109	13268
AC/DC	20-250 V	2-ledare	BS-kontakt	4	IP 65	-	IN 0108	13324
DC PNP	10-36 V	3-ledare	2 m PVC-kabel	4	IP 67	-	IN 5251	13248
DC PNP	10-36 V	3-ledare	US-kontakt	4	IP 67	-	IN5225	13230
DC PNP	10-36	3-ledare	BS-kontakt	4	IP 67	-	IN 5285	13349
DC PNP/NPN	10-36 V	2-ledare	2m PVC-kabel	4	IP 67	-	IN 5290	13257
DC PNP/NPN	10-36 V	2-ledare	US-kontakt	4	IP 67	-	IN 5224	13254
Namur	-	-	2m PVC-kabel	4	IP 67	Zon1/ Zon 0	NN 5009	13231
Namur	-	-	BS-kontakt	4	IP 65	Zon1/ Zon 0	NN 5013	13251
Namur	-	-	US-kontakt	4	IP 67	Zon1/ Zon 0	NN 5008	13352

Montagesats

WM 2-20
WM 35

Art.nr.

13293
13294

Montagesats

WM 55-150
WM 250-400

Art.nr.

13295
13296